

Nutzungs- und Pflegehinweis für den Akkupack:

Die verbleibende Lebensdauer und die Kapazität des Batteriesatzes sind von vielen Einflussfaktoren abhängig. Sie verringert sich während des Zeitraumes der Benutzung mit jeder Ladung / Entladung. Auch durch Lagerung und Benutzung bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen erfolgt eine allmähliche Verringerung der Kapazität. Die ideale Temperatur liegt im Bereich von 20 + 5°C. Auf Grund dieses normalen Verschleißes tritt eine systematische Reduzierung von Leistung und Reichweite ein."

Unsere Empfehlungen zur Batteriepflege:

Vermeiden Sie die Tiefentladung der Batterie bei Nichtbenutzung des Fahrzeuges. Wenn der Roller länger als zwei Wochen nicht benutzt wird, trennen Sie nach vorangegangener Vollladung (Ladezeit etwa 16 Stunden) die Batterie vom Bordnetz durch Ziehen des Hauptsteckers. Lagern Sie das Fahrzeug bzw. die Batterie in einem frostfreien Raum.

Für MZ-Charly-Roller:

Nach einer langen Lagerzeit des Fahrzeuges bzw. der Batterie, kann es unter Umständen zu Fehleranzeige „Akku defekt“ kommen (LEDs 1, 4, 5 und 8 leuchten). Bitte trennen Sie in diesem Fall den Hauptstecker der Batterie. Danach wiederholen Sie den Ladezyklus. Es können in diesen Fällen längere Ladezeiten notwendig werden. Erst wenn die Fehlermeldung nach mindestens zwei weiteren Ladezyklen immer noch erscheint, kann von einem fehlerhaften Akkupack ausgegangen werden.

Vermeiden Sie beim Ladevorgang hohe Umgebungstemperaturen, wie z.B. direkte Sonneneinstrahlung, geschlossener Batteriefachdeckel, in der Nähe befindliche Heizquellen, etc.